

MULLAFREES WM600 KASUTUSJUHEND

Komplektis:

1. Mullafrees
2. Gaasitross
3. 2 ratas
4. Käepidemete kinnitustalad + käepide
5. 2 poritiiba
6. 16 freestera
7. 4 liigendit, kuhu kinnituvad freesterad
8. Kinnitusvahendid

KOKKUPANEK

Aseta mullafreesi kere tasasele pinnale. Lihtsamaks eristamiseks on mutrite ja poltide mõõdud on välja toodud välismõõtudena.

1. Kinnita käepidemete alusraamid mullafreesi kere külge kahe 14mm poldi ja kahe 12mm mutriga. Kummalegi poole aseta erikujulised seibid, vastu toru.



2. Käepidemed kinnita alusraamide külge kahe plastikust kinnitusvahendi ja kahe kandilise peaga poldiga.



3. Paigalda mullafreesile rattad, kasutades kahte hülssi, kahte 17mm polti ja kahte 19mm mutrit.



4. Kinnita mullafreesi edasi-tagasi liigutamiseks trossid korpuse külge. Edaspidikäik (FORWARD) käib korpuse ülemisse pessa ja tagurpidikäik (REVERSE) käib korpuse alumisse pessa.



5. Eemalda korpuse pealt õhupuhasti ja sisesta gaasitross korpuse külge ja pinguta see kruvikeerajaga kruvi keerates. Paigalda õhupuhasti seadmele tagasi.



6. Vastavalt soovitud freesi laiusele komplekteeri omale komplekt liigenditest ja freesiteradest. Mullafreesi saab seadistada kolme erineva laiusega töötamiseks. Kinnita liigendid omavahel metallpulgaga ja fikseeri see otsast splindiga.



7. Kinnita freesi terad liigendite külge kasutades nelja polti 14mm, nelja mutrit 19mm ja nelja vedruseibi. Igale liigendile kinnitatakse 4 tera.



8. Kinnita poritiivad mullafreesi korpuse külge kasutades kuut 10mm polti ja kuut 10mm mutrit.

